



powered by **FMS**


Manual (simple ver.1)


Pax A80

Pax A80 – Network setting

Sortation	Content
인터넷 케이블 연결시	 ① Power button/ Home screen ③ Connect internet cable. ① 빨간색 버튼을 3초 이상 누르면 power on / off (Main 화면 on) ② 박스 안 ◀ ○ □ 중 ○ 버튼을 터치하면 Home screen 으로 돌아감 ③ 번 포트에 인터넷 케이블 연결 -> ④ ~ ⑥까지 순서대로 터치, Ethernet 활성화

Pax A80 – Network setting

Sortation	Content
Wifi 연결시	    ① Setting ② Network & Internet ③ Wifi ④ available Wifi list ※ Setting Password: 9876 or pax9876@@ or pax9876 1. Home screen에서 톱니 바퀴 모양의 ① 셋팅 터치 2. ② Network & Internet 터치 후 ③ wifi 터치 3. ④ wifi list 중 본인의 wifi 이름을 찾아 터치 후 패스워드 입력 및 연결

Sortation	Content
Sales	 Home screen   - Home screen에서 ① Rapid connect app 실행 ※ Batch, Function, Return 등 Rapid connect app 내 password 요청시: 990712 - 방법 1: 결제할 금액(또는 리턴할 금액)을 넣고 ② sale 터치 (return시 return 터치) 후 카드를 탭, 인서트 또는 스와이프 방법 2: ② sale 터치 (return시 return 터치) 후 결제할 금액(또는 리턴할 금액)을 넣고 ③ 엔터(녹색버튼) 카드를 탭, 인서트 또는 스와이프

Sortation	Content
Batch 및 그외 기능 (리포트, 히스토리 등)	Home screen 1. Home screen에서 ① Rapid connect app 실행 2. ② Func 터치 -> 아래 메뉴 중 필요한 앱을 터치 후 사용 3. 마감 전 Tip 입력 및 조정 : 아래 메뉴 중 Tip menu 터치 -> 조절할 결제내역 확인 및 터치 후 팁 금액 입력 또는 조정 4. Batch: 세일을 마감 후 반드시 실행, Batch 터치 -> close out 팝업이 뜨면 yes - Reports: 매출 및 결제 내역 확인 및 프린트 - History: 카드 결제 내역 확인 (Batch 전 내역만 가능) - Batch: 매출 마감 후 실행